

1. 電源投入時に、センターボタンを押している、内部設定の初期化
2. センターボタンチョン押しでMUTEのトグル
3. センターボタン1秒で、入力切替のトグル
4. センターボタンの5秒以上で、リモコン学習
5. 通常動作中に EXITボタンで、CHごとの固定アッテネーター表示

リモコンは、RC-100

音量調整機能		ボタン名称 操作・機能		RC-100
音量調整	音量操作	音量上げ	エンコーダー時計方向でも可	Vol+
		音量下げ	エンコーダー半時計方向でも可	Vol-
		ミュート	センターチョン押しでも可	Mute
入力切替		CH-1	入力1	←←
		CH-2	入力2	→→
		入力切替	入力トグル	OK

各種内部設定機能 MENUボタンで起動		設定内容			
設定	各種設定	設定	CH1 ATT量	ATT量 オフセット	Menu
			CH2 ATT量	ATT量 オフセット	
			拡張表示基板	なし、TM1637、HT16K33	
			拡張最低輝度	0から8	
			拡張最大輝度	0から8/16	
			最低輝度切り替え時間	xx秒	
			起動時音量	固定、リカバー	
			固定時音量		
			液晶最低輝度	0から32	
液晶最大輝度	0から32				

アイテム調整	UP	アイテムアップ	ロータリーエンコーダーでも設定可能	設定値を+1	Vol+
	DOWN	アイテムダウン	ロータリーエンコーダーでも設定可能	設定値を-1	Vol-
アイテム次	アイテム右	アイテムライト	次の設定項目へ移動、Menuボタン、センター押しでも可能		→
アイテム前	アイテム左	アイテムレフト	無くて可		←

EXIT	設定から抜ける	EXIT	無くて可		Exit
			通常時は、全ATT状態を表示		

センターボタンの5秒以上の長押しで起動  
 ロータリーエンコーダーで選択し、センターボタンで登録  
 1と2は、個別にコード登録する  
 3から以降は、内部に登録済み

リモコン学習	各種	センター長押しで起動		
		1. NECタイプ 個別設定		
		2. 家電協会タイプ 個別設定		
		3. アイテンドーリモコン RC-100		
		4. アイテンドーリモコン RC-4U		
		5. オーディオテクニカ リモコン ATV-551(NEC設定)		
		6. PIX-RM023-PM1		
(パナソニック設定 TV電源押しながら10->1)				

登録可能なリモコンボタン

Rem Volume UP	音量上げ
Rem Volume DOWN	音量下げ
Rem Volume MUTE	ミュート
Rem Power Toggle	リモート出力
Rem GO Set UP	内部設定入り
Rem Item LEFT	設定項目 次
Rem Item RIGHT	設定項目 前
Rem INPUT TOG	入力 トグル
Rem INPUT CH-1	入力 ch1
Rem INPUT CH-2	入力 ch2
Rem Menu EXIT	設定から抜ける